



Montaggio:

- Fig.A-** Smontate gli specchietti retrovisori e montate le staffe, facendo attenzione al verso e senza stringere, riutilizzando lo specchio stesso.
- Fig.B-** Svitare il dado che ferma la leva e montate la staffa di rinforzo, facendo attenzione al verso e senza stringere riutilizzando il dado stesso.
- Fig.C-** Utilizzando la vite M5x12 + il dado M5 unite le 2 staffe.

Stringete bene tutte le viti di fissaggio (Fig.D).
Inserite i gommini nei fori del paramano.

- Fig.E-** Utilizzando le viti QST (dall'interno) e le boccole M5 (dall'esterno) fissate i paramani alle staffe.

Stringete bene.
Il montaggio è ultimato.

n°2 viti brugola TB M5x12 (n)
n°2 dadi autobloccanti M5 (n)
n°4 gommini piccoli 6mm
n°4 viti QST M5x12 (n)
n°4 boccole tornite M5 (n)
n°2 staffe (dx-sx) (n)
n°1 staffa di rinforzo dx (n)
n°1 staffa di rinforzo sx (n)

